

siffler

Lock System

シフレ ロックシステム

siffler
Lock System™

シフレ ロックシステム

シフレ ロックシステム™とは、
ナンバーロックと鍵のどちらでも開けることができる錠前です。
万が一、どちらかを忘れてしまっても、ロックナンバーもしくは鍵があれば、開けることができます。
※鍵を使用して開けた場合は、鍵が抜けない仕様になっています。再度、鍵を閉めると抜けます。




二重の安心 シフレ ロックシステム™ (実用新案取得済)

各部品説明

② ナンバーロック

③ ナンバーロック用スライダー
矢印方向へスライドすると開きます。
※こちら側の鍵穴は TSA 職員用です。



① リセットボタン
ナンバーロックを設定するためのボタン。

④ 鍵
蓋を矢印方向へスライドすると鍵穴が出てきます。
ナンバーロックを忘れても、鍵が優先で開けられます。

ナンバーロック設定方法

!! ご購入後、スーツケース内の鍵を先に取り出してから、
ナンバーロックの設定を行ってください。



中央にある①リセットボタンを
ペン先などで、カチッとなるま
で押し込みます。
※初期設定は 000 になっています。



好きな数字で②ナンバーロッ
クを設定します。
※ナンバーを忘れないようメモしておくこ
とをおすすめします。



③ナンバーロック用スライダー
を矢印方向へスライドさせ、リ
セットボタンがカチッと元に戻
れば、セットは完了です。

※再度ナンバーを変更したい場合は、設定したナン
バーの状態ですべての方法 1. から行ってください。
※万が一、ナンバーを忘れてしまった場合、③のス
ライダーを操作しても開きません。④の鍵を使用
して開けて下さい。